\_\_\_\_\_\_

# Manuel de référence

# MASTERFOIL 106 PR

(D26)

BSA05690101\_D26 051 B

NOTICE ORIGINALE

© Bobst Mex SA 2014





# Sommaire

Préface	4
Sécurité et environnement	6
Généralités	11
Création d'un travail	27
Visualisation / modification des données d'un travail	67
Transfert de données du MSS à la machine	83
Transfert de données de la machine au MSS	92
Etats machine	95
Outils	107
Documentation	124

# Préface

Généralités .				 	 	 	 	 	 	 •••	 	•••	 ļ
Sécurité				 	 	 	 	 	 	 •••	 		 !
Réserve				 	 								
Remarques	des le	cteurs	s	 	 								
Abréviation	s et sy	mbole	es	 	 •••		 1						

Préface

# Généralités

Nous nous réservons tous les droits sur ce document, ainsi que sur l'objet y figurant. La partie recevant ce document reconnaît ces droits et elle s'engage à ne pas le rendre accessible à des tiers, même partiellement, sans notre autorisation écrite préalable et à ne pas l'employer à des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été remis.

#### <u>Sécurité</u>

Les prescriptions relatives à la sécurité font l'objet d'un chapitre imprimé sur papier jaune. Les conducteurs, les aidesconducteurs, les mécaniciens, les électriciens, les responsables de la machine et de la production ainsi que toute autre personne travaillant sur la machine ou entrant en contact physique avec celle-ci sont impérativement tenus de lire attentivement ce chapitre avant de travailler sur la machine.

#### <u>Réserve</u>

Certains éléments figurant dans ce document sont livrés en option. Seuls font partie de la fourniture les éléments compris dans la confirmation de commande de Bobst Mex SA.

#### Remarques des lecteurs

Toute remarque ou suggestion nous permettant d'améliorer ce manuel est la bienvenue.

Toute communication écrite ou verbale concernant ce document devra faire mention de son numéro.

- Faire une photocopie des pages concernées, y ajouter vos remarques ou suggestions.
- Envoyer le tout à l'adresse sous-mentionnée.

#### Abréviations et symboles

- cc Côté conducteur (cc)
- coc Côté opposé conducteur (coc)
- Here Touches du clavier du CUBE

# Bobst Mex SA Document Management Support PO Box CH-1001 Lausanne

Tel.: +41 21 621 21 11 FAX: +41 21 621 43 95 E-mail: doctech.bobst@bobst.com WEB: http://www.bobst.com

Préface

# Sécurité et environnement

Prescriptions générales de sécurité	7
Introduction	7
Instructions et notices d'utilisation	7
Règles générales pour tous les utilisateurs	8
Armoires électriques	8
Equipement fluidique	9
Mise en garde	10

# Prescriptions générales de sécurité

#### **Introduction**

Vous devez lire attentivement, comprendre et suivre strictement ces prescriptions si vous travaillez sur la machine en tant que conducteur, préparateur, régleur, mécanicien ou en tant qu'aide aux personnes susmentionnées. Il en va de même pour tout responsable de la machine, de sa production et de son entretien, ainsi que pour toute autre personne entrant en contact physique avec la machine.

Si vous rencontrez des difficultés quant à la compréhension des instructions ainsi qu'au fonctionnement de la machine, adressez-vous à votre supérieur hiérarchique avant de toucher la machine.

TOUTE INOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS PEUT CAUSER, À VOUS AINSI QU'À D'AUTRES PERSONNES, DES BLESSURES GRAVES.

#### Instructions et notices d'utilisation

Les instructions et notices d'utilisation livrées par le fabricant, avec la machine ou après sa livraison, doivent être portées à la connaissance de toutes les personnes qui interviennent sur la machine ou qui en sont responsables d'une manière quelconque.

Toutes les personnes qui travaillent sur la machine doivent lire et comprendre les instructions avant de commencer le travail. Les directives doivent être strictement suivies par tout le personnel.

Les instructions doivent être rangées dans un endroit propre et être accessibles à toute personne intervenant sur la machine. Le personnel de la machine doit être informé de toutes les mises à jour des instructions.

Afin d'éviter toute blessure au personnel et dommage à la machine, il est indispensable d'effectuer l'entretien régulier de toute la machine tel que décrit dans le manuel y relatif.

#### Règles générales pour tous les utilisateurs

Afin de prévenir les accidents, il est indispensable:

- de lire et de suivre les instructions livrées avec la machine. Seules les personnes ayant suivi une formation selon les directives du fabricant sont habilitées à conduire la machine.
- d'utiliser une machine en parfait état dont tous les dispositifs de sécurité et protections fonctionnent correctement.
- de contrôler le parfait état des dispositifs de sécurité et leur bon fonctionnement.
- de ne jamais mettre hors service un dispositif de sécurité, ou d'en empêcher son fonctionnement.
- d'annoncer immédiatement tout dérangement compromettant la sécurité au travail à son supérieur hiérarchique et de prévenir du dérangement toutes les personnes susceptibles de travailler sur la machine.
- de contrôler avant chaque mise en marche de la machine que personne ne se trouve à l'intérieur, aux alentours, ou ne touche la machine.

- de ne jamais mettre les mains, les pieds ou d'autres parties du corps à l'intérieur ou à proximité des organes en mouvement lorsque la machine est en marche.
- de ne jamais grimper sur la machine lorsqu'elle est en marche.
- de veiller à la propreté et à l'ordre de la machine et de ses alentours. Les taches de graisse, d'huile ou d'autres matières glissantes sont dangereuses et doivent être immédiatement éliminées. Des outils ou autres pièces ne doivent pas se trouver sur le sol, sur les podiums ou autres emplacements de travail.
- d'effectuer l'entretien selon les instructions du fabricant, ceci en se référant au manuel d'entretien de la machine.
- que le travailleur ne se mette pas dans un état tel (alcool, stupéfiants, etc.) qu'il expose sa personne ou celle des autres travailleurs à un danger.

#### Armoires électriques

Seule une personne qualifiée est autorisée à intervenir à l'intérieur des armoires électriques.

#### **Equipement fluidique**

Seule une personne habilitée est autorisée à intervenir sur l'équipement fluidique de la machine.

En fluidique, les conduites souples ont une durée de service limitée. Un contrôle visuel et régulier, effectué sous la responsabilité des utilisateurs, permet de déterminer si les conduites peuvent être maintenues ou non en service.

#### Mise en garde

Avant d'effectuer une intervention sur la machine, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité se trouvant dans la documentation.

Selon la machine, les consignes de sécurité sont soit dans le chapitre "Sécurité et environnement" des manuels traitant les commandes, la conduite et l'entretien, soit dans un manuel "Sécurité et environnement" séparé.

Les consignes de sécurité sont structurées comme suit:

- une partie "Prescriptions générales de sécurité" (idem que dans le présent manuel).
- o une partie "Protection de personnes".
- une partie "Prescriptions pour les conducteurs et les aides-conducteurs".
- o une partie "Prescriptions pour le personnel d'entretien".
- o une partie "Protection de l'environnement".
- o une partie "Niveaux de bruit".

# Généralités

Description	12
MSS	12
Mise en garde	13
Table des matières graphique	14
Assistants (1 - 4)	14
Utilitaires (5 - 7)	15
Navigation	16
Navigation dans les assistants 1 à 4	16
Navigation dans l'utilitaire "Outils"	18
Zones communes	19
Fonctions d'édition	20
Introduction / modification d'une information dans un champ	20
Claviers	21
Gestion des travaux	23
Tri de la liste des travaux mémorisés	23
Recherche et sélection d'un travail	24
Suppression d'un travail	26

# Description

# <u>MSS</u>

Le MSS (pour **M**achine **S**upervision **S**ystem) est une commande centralisée qui gère les fonctions de la machine. Le dialogue entre l'homme et la machine s'effectue par l'intermédiaire de l'écran tactile **1**.

*Remarque:* Le nombre d'éléments affichés à l'écran du MSS ainsi que leur position peuvent varier selon la configuration de la machine.



© Bobst Mex SA 2014

#### Mise en garde

#### Utilisation

Pour appuyer sur l'écran tactile **1**, utiliser exclusivement les doigts, ceci sans exercer de pression excessive. Ne pas utiliser d'objet tranchant ou coupant.

# Nettoyage

Pour le nettoyage de l'écran tactile, utiliser un chiffon propre et doux avec un détergent neutre ou de l'éthanol. L'utilisation de tout autre produit est proscrite.

*Important:* Lors du nettoyage de l'écran tactile, ne pas laisser entrer du liquide de nettoyage entre le verre et le film, ce qui pourrait provoquer un dérangement d'utilisation.





# Table des matières graphique



### Utilitaires (5 - 7)





Généralités

### Navigation

#### Navigation dans les assistants 1 à 4

#### 1 Barre d'étapes

Ces icônes apparaissent lorsqu'un des assistants 1 à 4 est sélectionné. Elles permettent d'identifier la progression des étapes de l'assistant actif.

*Remarque:* Il est possible de revenir en arrière dans la succession des étapes de l'assistant. Pour cela, presser sur l'icône de l'étape désirée dans la barre **1**.

#### Mode de sélection



Le mode de sélection représenté par ce symbole identifie l'assistant actif.



Le mode de sélection représenté par ce symbole identifie un assistant en pause.



Les données d'un travail ont été modifiées soit dans le MSS soit dans la machine. Il faut transférer les nouvelles données, du MSS à la machine ou vice-versa.





- Presser sur l'icône 2 pour appeler l'étape suivante de l'assistant actif.
- Presser sur l'icône **3** pour fermer l'assistant actif:
  - Fig. 1. "Création d'un travail".
  - Fig. 2. "Visualisation / modification des données d'un travail".
  - Fig. 3. "Transfert de données du MSS à la machine".
  - Fig. 4. "Transfert de données de la machine au MSS".
- Presser sur l'icône **3a** pour confirmer la fermeture de l'assistant. Les données introduites depuis la dernière ouverture ne seront pas enregistrées.
- Presser sur l'icône **3b** pour annuler la fermeture de l'assistant.

ARTINORY 20 NEW			2014	
ARTWORK 3G NEW	10 BOBINES	25.03.2014 19.06	2014	
ARTWORK 3G NEW	FLARGI	20.03.2014 06.06	2014	
ARTWORK 3G NEW	SANS LA 2	25.02.2014		
CALIBRATION	01	29.11.2013 19.03.	2014	
CALIBRATION	02 COLLISION	29.11.2013 04.02	2014	
1 2 @ 3 # 4	° 5 § 6 ¬ 7   8 ⊄ 9	0	~ 🛛	
L Q W E I	R T Z U I	O P ü è		
Caps A S D	F G H J K	L ő á é à	£ {\$}	
	V B N M	; ; <u>-</u> ,	۵	



#### Navigation dans l'utilitaire "Outils"

#### **1** Barre de navigation

Ces icônes apparaissent lorsque l'utilitaire 8 est sélectionné. Elles permettent d'accéder aux différentes fonctions de l'utilitaire.

• Presser sur l'icône de la fonction désirée.



00203247

C03 02 1

#### Zones communes

- 1 Numéro et version du logiciel.
- 2 Nom et numéro du travail en cours.
- Numéro de la séquence affichée à l'écran.
   Le premier chiffre identifie l'assistant ou l'utilitaire sélec-

tionné. Le deuxième chiffre identifie l'étape de l'assistant ou la fonction de l'utilitaire.

- 4 Date et heure du système.
- 5 Nom et numéro du travail sélectionné dans l'assistant actif.



# Fonctions d'édition

# Introduction / modification d'une information dans un champ

Un champ peut contenir une valeur numérique ou alphanumérique. En fonction de cette valeur, différents claviers virtuels peuvent apparaître à l'écran.

- □ **1** Presser sur le champ pour l'activer.
- I A l'aide du clavier virtuel, introduire l'information désirée.
- IF 3 Valider l'information introduite. Pour cela, presser sur la touche ↓.

Le message **4** indique les valeurs min. et max. du champ sélectionné.



#### **Claviers**

En fonction de l'assistant ou de l'utilitaire sélectionné, différents claviers virtuels peuvent apparaître à l'écran. Seules les touches spéciales sont décrites ci-dessous.

	Enregistrement / validation (ENTER)	습 CTRL	> < AL	\ Y .т	X	С	
$\checkmark$		1	2	3	4	5	e
	Effacement Efface les caractères situés dans le champ actif ou efface le caractère situé à gauche du curseur.		7 4 1	8 5 2	9 6 3		
//	Efface le caractère situé à droite du curseur. Diminution / augmentation d'une valeur		Ì	0			
- +	modifiable						



I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	₽	_	+





Généralités

\ <b>a</b> ∕		Mode insertion
R	Л	Déplacement du curseur en début / fin de ligne
ŧ	ŧ	Déplacement du curseur sur la page précédente / suivante
8		Echappement
ŧ	¥	Déplacement du curseur vers le haut / vers le bas
◄-	-	Déplacement du curseur vers la gauche / vers la droite

+ 1		ł	" 2	@	* 3	#	ç 4	٥	% 5	& § 6	-	7	I	( 8	¢	) 9		= 0		?		` ^	~			X
#	(	Q		W	/	E		R		Т	Z		U		I		0		Ρ		ü è	[	!	1		
caps lock	-	-	A		s		D	F	F	G		н		J		K		L		ö é		ä à	{	£ \$	}	
仚	> <		١	Y		Х	•	С	V	'	в		Ν		М		;		:		-				¢	
CTRL		AL	т.																				A	LT		CTRL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	$\boxtimes$	÷	_	+	
															ł









# **Gestion des travaux**

#### Tri de la liste des travaux mémorisés

Pour trier les travaux, presser sur la barre de tri désirée.



Indique que la liste des travaux est triée dans l'ordre croissant.

Indique que la liste des travaux est triée dans l'ordre décroissant.

CH-CARTON	A89/340-32	15.05.02	10.06.02	
	12452/RE-67-32	15.05.02		
імв	K B7819	15.05.02		
MARL-L-95	D-3649	22.05.02	11.06.02	
PM87245	ML-67L-6C	15.05.02		
SENTEUR	PRIN/03-7234	15.05.02	22.05.02	-
BC 123		<b>X</b>		
	XX			7

ABC	123	
MARL-L-95	D-3649	22.05.02 11.06.02
CH-CARTON	A89/340-32	15.05.02 10.06.02
CREMO	12452/RE-67-32	15.05.02
JMB	B7819	15.05.02
PM87245	ML-67L-6C	15.05.02
SENTEUR	PRIN/03-7234	15.05.02 22.05.02
ABC <u>1</u> 2	3	
		7

#### Barre de tri

ABC	
I 2 3 T	rie la liste des travaux par numéro.
	rie la liste des travaux par date de création.

····

Trie la liste des travaux par date de transfert des données du MSS à la machine.

#### Recherche et sélection d'un travail

Le travail sélectionné est affiché en blanc sur fond bleu.

Pour sélectionner un travail, il y a trois possibilités:

- Presser sur la ligne désirée. Ο
- Utiliser la barre de défilement 1.  $\bigcirc$
- Introduire les premiers caractères du nom ou du numéro О du travail. Presser au préalable sur le champ 2 désiré.



Presser sur cette icône pour supprimer les informations se trouvant dans les champs 2.



A B C $\nabla$	123				
CH-CARTON	A89/340-32	15.05.02	10.06.02		
CREMO	12452/RE-67-32	15.05.02			
JMB	B7819	15.05.02			
MARL-L-95	D-3649	22.05.02	11.06.02	_	L 1
PM87245	ML-67L-6C	15.05.02			
SENTEUR	PRIN/03-7234	15.05.02	22.05.02		
A B C 1 2 3				7	



24

#### Barre de défilement



Sélectionne le premier travail de la liste.



Sélectionne le travail précédent de la liste.



Sélectionne le travail suivant de la liste.



Sélectionne le dernier travail de la liste.

		1

Indique le nombre de travaux dans la liste.

АВС				<u></u>
CH-CARTON		15.05.02	10.06.02	
CREMO	12452/RE-67-32	15.05.02		
JMB	B7819	15.05.02		
PM87245	ML-67L-6C	15.05.02		
SENTEUR	PRIN/03-7234	15.05.02		-



#### Suppression d'un travail

- □ **1** Sélectionner le travail à supprimer.
- Presser sur cette icône pour supprimer le travail sélectionné.
  - Presser sur l'icône **2a** pour confirmer la suppression.
  - Presser sur l'icône **2b** pour annuler la suppression et revenir à l'écran précédent.





© Bobst Mex SA 2014

ROBST
DUDJI

# Création d'un travail

Sélection de l'assistant	<b>28</b>
2.1 - Configuration avec fichier PDF	29
2.2 - Choix et configuration des dérouleurs de bandes	37
Introduction des avances manuelles	39
FACS (Foil Advance Computing System)	41
Détermination des avances avec le système OACS	<b>45</b>
Calcul OACS des avances	<b>54</b>
Affichage des avances moyennes	<b>58</b>
Affichage du déchet de la bande suite à un calcul OACS	<b>59</b>
Copie des données d'un dérouleur de bande à un autre	60
Permutation des données entre deux dérouleurs de bandes	61
Confirmation de la configuration des avances des dérouleurs de bandes	<b>62</b>
2.4 - Consignes de température du chauffage	<b>63</b>
2.5 - Soufflerie pour le décollement de bandes	<b>64</b>
2.6 - Bloc-notes	<b>65</b>
2.7 - Dénomination et sauvegarde des données du travail	66

# Sélection de l'assistant

O Presser sur cette icône pour introduire les données nécessaires à la création d'un travail.



Création d'un travail

# 2.1 - Configuration avec fichier PDF

- **I** Ouvrir l'explorateur.
- **Z** Sélectionner le fichier PDF et confirmer **3**.

#### **Spécifications**

- Format PDF version 1.5 ou supérieur (Adobe Acrobat 6 ou supérieur).
- Fichier non protégé.
- Résolution des images: 150 dpi.
- Le fichier ne doit comprendre qu'une seule couche ne montrant que les éléments à estamper.





Création d'un travail

D02 00 1

Les bandes, figurées en gris clair, sont dimensionnées et positionnées automatiquement de manière optimale en fonction des motifs à estamper et des paramètres réglés dans le panneau de configuration (voir plus bas).

Si le cadre **1** représentant la platine est affiché en rouge, le format spécifié dans le PDF est trop grand (fichier PDF correspondant à une machine plus grande ou angle incorrect. Dans ce dernier cas effectuer une rotation).



Rotation du layout:

Chaque impulsion tourne l'image de 90°.

L'icône entre deux indique la position actuelle.

Lors d'une rotation du layout, ainsi que lors du chargement d'un nouveau PDF, toutes les bandes sont recalculées et toutes les assignations aux dérouleurs sont supprimées.



#### Zoom:

Dans l'image agrandie, les bandes ne sont pas visibles. Il est possible de se déplacer dans l'image en tirant dessus dans la fenêtre ou en déplaçant la zone visible **2**. Le facteur de zoom est modifiable dans le panneau de configuration.









# Panneau de configuration

Afficher le panneau de configuration pour paramétrer:

**4.1** La largeur de bande minimum.

4.2 L'incrément de la largeur de bande.

4.3 La distance minimum entre bandes.

**4.4** La distance minimum entre bord de motif et bord de bande.

Il est recommandé d'utiliser les valeurs par défaut, mais il est possible de les modifier si nécessaire. Une valeur différente de la valeur par défaut est signalée par le symbole **4.5** et par le témoin **a** affiché en orange. Presser **4.6** pour revenir aux valeurs par défaut.

**4.7** Les valeurs de gap longitudinal et latéral pour le calcul OACS de chaque axe.

4.8 Le facteur d'agrandissement du zoom.





#### ☞ 5 Réglage manuel

Il est possible d'ajuster manuellement les bandes, soit en joignant des bandes adjacentes, soit en augmentant la largeur des bandes. Les bords des bandes calculées automatiquement sont indiqués par des lignes noires.

5.1 Pour joindre deux bandes presser sur la zone entre celles-ci dans la partie supérieure de l'image. Deux bandes jointes sont indiquées par le symbole
5.2. Pour séparer deux bandes jointes, presser sur cette zone.

**5.3** Pour augmenter la largeur d'une bande, presser sur la bande dans la partie inférieure de l'image. Il est alors possible d'élargir (boutons + et –) la bande dans la limite de l'espace disponible entre cette bande et les bandes adjacentes ou le bord de la platine. La valeur de l'incrément est spécifiée dans le panneau de configuration. Pour revenir à la largeur originale presser **5.4**.

Les largeurs de bandes sont affichées au bas de l'image. Une largeur modifiée est affichée en bleu.

Toute action sur les jointures remet les bandes à leur largeur originale.

Pour sortir du mode manuel, presser le symbole 5.



- 6 Assignation des bobines aux dérouleurs Sélectionner un dérouleur.
- U1 vert clair. Le témoir U2 ( Noir: le d

а

Le témoin **a** indique l'état du dérouleur: Noir: le dérouleur n'est pas utilisé.

Bleu: le dérouleur est utilisé pour une bande configurée par un PDF.

Le dérouleur sélectionné s'affiche avec un cadre

Orange: le dérouleur est utilisé pour une bande dont les avances ou les motifs ont été saisis manuellement.

Quand un dérouleur est sélectionné, la zone sur laquelle les bandes peuvent être positionnées est affichée sous la forme d'un axe **6.1** au bas de l'écran.

☞ 6.2 Presser sur chaque bande pour l'assigner au dérouleur sélectionné.

> Les bandes non sélectionnées sont affichées en bleu, les bandes sélectionnées en vert, les bandes non disponibles (assignées à un autre dérouleur) en gris.

> Pour annuler l'assignation d'une bande, presser dessus à nouveau.







☞ 6.3

U1

Désélectionner les dérouleurs.

Les bandes assignées sont affichées en vert pâle, les bandes non assignées en gris.

Les largeurs de bande sont affichées au bas de

U2 I'image.



Création d'un travail

34

### Synchronisation des dérouleurs



Selon la configuration de la machine, il est possible de synchroniser les axes U2 avec U1; U4 avec U3; U6 avec U5.

Lorsque deux dérouleurs sont synchronisés, les bandes assignées au second sont affichées sur le premier. La synchronisation est indiquée par l'accolade **7.1**.

Pour désynchroniser presser à nouveau le bouton **7**.





Création d'un travail

#### **F** 8 Visualisation des dérouleurs



Permet de voir la disposition de l'ensemble des bandes sur les dérouleurs: assignation des bobines aux dérouleurs, largeur de bande **8.1**, numéro des dérouleurs **8.2**.

En cas de problème, les éléments concernés sont affichés en rouge: largeur de bande impossible **8.3**, bobine mal positionnée **8.4**, collision de supports **8.5**.

Le témoin **a** s'affiche également en rouge dans l'écran de sélection des bandes.

**8.6** Presser sur cette icône pour commuter entre le mode supports et sans supports.

*Remarque:* Lorsque les bobines ne sont pas montées sur des supports (p.e.: axes traversants), il n'y a pas de contrôle des largeurs de bandes et des collisions. Seules les bandes mal positionnées sont signalées.

Presser sur cette icône pour passer à l'étape suivante.



Création d'un travail


# 2.2 - Choix et configuration des dérouleurs de bandes

I Mettre le dérouleur de bande en / hors fonction:



en fonction.



hors fonction.

Configuration effectuée à partir d'un fichier PDF. Aucune opération n'est possible pour les axes utilisés pour des bandes PDF.



Configuration effectuée manuellement.

								2	2		
736 1683 2 Vs Apr16	57 🔽 ARTWORK 30 +++ 16	NEW - 0 BOBINES						۷.		26.06.2	014 10:44:52
U1		FIG	DACE	i							
U2		POF	DAC	i							
U3		<u> </u>	ORC5 X	•							
U4 🛛	∎ <mark>@</mark> U3										
U5			DRC5		50.	0_					
		) 1									
ē0	1 2	3 4	5	6 7	8	9	0			4	
	760.0										X
**/=						1	¢ IIII		₽	808ST ™.ct=}0	



© Bobst Mex SA 2014

37

**2** Choix des avances:

avec OACS.



DRCS

 $\checkmark$ 

sans OACS (introduction manuelle).

Le témoin à côté du bouton est:

Rouge: aucune avance manuelle introduite.

Noir: valeurs pour FACS non valides.

Bleu: valeurs pour FACS valides mais ne correspondent pas aux valeurs qui seront transférées.

Vert: valeurs pour FACS valides et correspondent aux valeurs qui seront transférées à la machine.

Orange clignotant: un gap est plus petit que le gap minimum autorisé.

- IF 3 Pour les avances avec OACS, introduire la largeur de la bande.
- **F 4** Introduire la longueur de la feuille.







### Introduction des avances manuelles

La manière la plus simple de déterminer les avances manuellement consiste à utiliser une bande en papier et d'y tracer la position des motifs, puis de simuler les avances.

Sélectionner le dérouleur de bande ayant une avance manuelle:



Dérouleur de bande non sélectionné. Presser sur cette icône pour sélectionner le dérouleur de bande.



🔶 📂

Dérouleur de bande sélectionné.

Presser sur cette icône pour introduire manuellement les avances.





#### Création d'un travail

39

00203261

### Avance unique

Av1 répétée sans arrêt.

# 2 avances répétitives

Av1 répétée n1 fois, Av2 répétée n2 fois.

# 3 avances répétitives

Av1 répétée n1 fois, Av2 répétée n2 fois Av3 répétée n3 fois.

# 3 avances répétitives globales

Av1 répétée n1 fois, Av2 répétée n2 fois le tout répété c fois, suivi de Av1 répétée n1 fois et Av3 répétée n3 fois. Dans ce cas, n2 et n3 doivent avoir une valeur de 1.

$\mathbf{\Theta} \mathbf{\Theta} \mathbf{\Theta}$	
it it	

Affichage des valeurs du dérouleur de bande suivant.



Retour à l'assistant 2.2.





# FACS (Foil Advance Computing System)



Presser sur cette icône pour introduire les avances avec FACS.



# Définition d'un motif régulier à un élément

Introduire les valeurs suivantes:

- 1. Nombre de motifs sur le support.
- 2. Longueur du motif dans le sens de l'avance.
- **3.** Pas d'un motif à l'autre sur le support.

Le système affiche:

- **4.** Intervalle régulier entre motifs sur la bande (Gap).
- 5. Nombre de motifs intercalés.



Les valeurs introduites sont incohérentes entre elles ou impossibles à réaliser.



#### Création d'un travail

41

# Définition d'un motif régulier à deux éléments

Introduire les valeurs suivantes:

- 1. Nombre de motifs sur le support.
- 2. Longueur du premier élément dans le sens de l'avance.
- **3.** Longueur du second élément dans le sens de l'avance.
- 4. Pas d'un motif à l'autre sur le support.
- 5. Longueur totale du motif dans le sens de l'avance.
- 6. Intervalle régulier entre les éléments sur la bande (Gap) pour les avances 1 et 2.
- Intervalle régulier entre les éléments sur la bande (Gap) pour l'avance 3.



42

© Bobst Mex SA 2014

# **Avances calculées**

- 1. Longueur des avances.
- 2. Répétition des avances.

Le système effectue le nombre de répétitions de l'avance 1 avant de passer à la suivante, etc...

3. Compteur de répétition.

Ce compteur permet de répéter le groupe d'avance 1 et 2 selon la valeur introduite, puis effectue le groupe d'avances 1 et 3.

**Exemple:** Pour une valeur de répétition de 2, la séquence des avances s'effectuera de la manière suivante:

- O 3 x avance 1 1 x avance 2
- O 3 x avance 1 1 x avance 2
- o 3 x avance 1
- o 1 x avance 3
- 4. Longueur d'avance moyenne.









Presser sur cette icône pour transférer les avances calculées par le FACS dans la zone de saisie manuelle 1. Ces valeurs seront transférées aux axes de la machine.

Le témoin au dessus du bouton est:

Rouge: aucune avance manuelle introduite.

Noir: valeurs pour FACS non valides.

Bleu: valeurs pour FACS valides mais ne correspondent pas aux valeurs qui seront transférées.

Vert: valeurs pour FACS valides et correspondent aux valeurs qui seront transférées à la machine.

Orange clignotant: un gap est plus petit que le gap minimum autorisé. Les gap erronnés sont signalés par le symbole 2.



Affichage des valeurs du dérouleur de bande suivant.



Retour à l'assistant 2.2.





ii eE⊒D





# Détermination des avances avec le système OACS

La machine est équipée d'un système exclusif de détermination des avances optimales de bande permettant de réduire au minimum la consommation de bande métallisée pour un motif d'imposition donné.

Ce système, baptisé OACS (Optimal Advance Computing System) exige une saisie complète et précise du contour des éléments du motif d'imposition déposés ensemble lors d'une frappe du sommier mobile sur le chemin de la bande métallisée. C'est à partir de ce contour géométrique que le système OACS déterminera lui-même le cycle d'avances optimal.



© Bobst Mex SA 2014



Sélectionner le dérouleur de bande ayant une avance OACS:



Dérouleur de bande non sélectionné. Presser sur cette icône pour sélectionner le dérouleur de bande.



Dérouleur de bande sélectionné.



Presser sur cette icône pour saisir les éléments du motif d'imposition avec système OACS.

L'édition du motif d'imposition complet se fait par insertion successive d'éléments de motifs de forme géométrique simple. Chacun d'entre eux est coté individuellement en position et dimension. L'ensemble de ces éléments constitue le motif d'imposition complet déposé par une frappe de la presse à platine sur le chemin de bande.







## Création d'un élément rectangulaire

- 1 Distance entre le bord de la feuille et le début de l'élément.
- 2 Longueur de l'élément.
- 3 Largeur de l'élément.
- 4 Distance entre le bord de la bande et le bord latéral de l'élément.

•	
EDIT	

Sélection de l'état de l'élément, c'est-à-dire s'il est positif (élément normal) ou négatif (trou).

*Remarque:* L'état "négatif" permet d'effectuer des perforations ou des découpages sur des éléments de motifs positifs (pleins) déjà saisis.









## Création d'un élément circulaire

- 5 Distance entre le bord de la feuille et le début de l'élément.
- 6 Diamètre du cercle.
- 7 Distance entre le bord de la bande et le bord latéral de l'élément.



Sélection de l'état de l'élément, c'est-à-dire s'il est positif (élément normal) ou négatif (trou).

*Remarque:* L'état "négatif" permet d'effectuer des perforations ou des découpages sur des éléments de motifs positifs (pleins) déjà saisis.











# Création d'un élément polygonal

- 8 Distance entre le bord de la feuille et le point sélectionné.
- **9** Distance entre le bord de la bande et le point sélectionné.



Par défaut, le polygone comporte 3 sommets. Pour en ajouter un, presser sur cette icône. Le nouveau sommet sera ajouté entre le sommet sélectionné et le suivant. Il faudra ensuite introduire les coordonnées **8** et **9** de ce sommet.

Le sommet sélectionné est identifié en 10.



Sélection du sommet précédent.



Sélection du sommet suivant.



Suppression du sommet sélectionné.









Déplacement d'un élément polygonal.

- 11 Valeur de déplacement latéral du polygone.
- 12 Valeur de déplacement longitudinal du polygone.

Pour revenir à l'édition de l'élément polygonal, presser sur cette icône.



Sélection de l'état de l'élément, c'est-à-dire s'il est positif (élément normal) ou négatif (trou).

*Remarque:* L'état "négatif" permet d'effectuer des perforations ou des découpages sur des éléments de motifs positifs (pleins) déjà saisis.











# Introduction des motifs répétitifs

Pour introduire des motifs répétitifs, il faut avoir édité un élément ou un groupe d'élément.

- **13** Distance entre les groupes d'éléments.
- 14 Nombre de répétitions du groupe d'éléments.



13

Création d'un travail

51

D03 03 7



Fonction "GAP"

Cette fonction permet de spécifier un espace entre les déposes minimum en mm dans le sens latéral **15** et longitudinal **16**.

**Remarque**: Avant de lancer le calcul du cycle d'avances optimal, la fonction "GAP" permet de tenir compte des imprécisions de positionnement longitudinal et latéral de la bande métallisée. Les valeurs "GAP" sont fixées par défaut à 5 mm (dérouleurs à baladeurs 2 mm), ce qui devrait être suffisant dans la plupart des cas.

Lors de la production, si un chevauchement partiel des motifs avec un cycle d'avances calculé par OACS est constaté, il est possible de le corriger en augmentant la valeur "GAP", puis de relancer le calcul du cycle d'avances par OACS.

Il faut cependant garder à l'esprit que plus la valeur "GAP" demandée est importante, moins le système OACS aura la possibilité d'optimiser son cycle d'avances. La consommation de bande métallisée sera alors plus importante. En revanche, si la valeur "GAP" est trop faible, des chevauchements intempestifs des déposes risquent d'apparaître.











**17** Sélectionner l'élément à supprimer.

**18** Presser sur cette icône pour supprimer l'élément.

Remarque: Dans le cas d'un motif répétitif, seuls les éléments du premier motif peuvent être sélectionnés. Une fois l'élément du premier motif sélectionné, toutes les répétitions de cet élément seront supprimées.



1+...



Cette séquence permet de calculer les avances de bandes pour les dérouleurs de bandes avec système OACS.

*Important:* Le calcul OACS des avances est impératif avant de sauvegarder le travail, sinon les avances ne fonctionneront pas une fois le travail transféré à la machine.

Pour les dérouleurs de bandes avec des avances introduites manuellement, l'affichage de l'avance moyenne est immédiat.



© Bobst Mex SA 2014

54

Pour chaque dérouleur de bande utilisé, le calcul des avances s'effectue en 2 passes.

# Passe 1

La progression de la première passe concerne l'acquisition des motifs. Elle est visualisée dans la zone **1**.



Création d'un travail

55

D03 04 2

### Passe 2

La progression de la deuxième passe du calcul des avances est visualisée dans la même zone **1**.

La durée de la deuxième passe peut varier de manière importante en fonction de la disposition des motifs. Le temps de calcul peut être particulièrement long pour des motifs de petite taille très espacés dans le sens de marche, en particulier pour les motifs non holographiques pour bande à diffraction. Dans ce cas, il est possible d'interrompre le calcul en pressant sur l'icône **2** dès que l'on est satisfait de l'avance moyenne **3** obtenue. Le MSS gardera alors les valeurs d'avances déjà trouvées donnant l'avance moyenne la plus favorable.

Pendant les calculs, l'affichage **5** représente en permanence le déchet de bande du meilleur cycle d'avances trouvé, ainsi que l'avance moyenne **3** correspondante.

La valeur **4** indique de quel pourcentage l'avance de bande moyenne peut encore théoriquement être améliorée jusqu'à la fin du calcul. Cette valeur permet de décider, lors de longs calculs, d'interrompre le calcul en raison d'un faible potentiel d'amélioration théorique.





#### Création d'un travail

56

## Passe 2 (suite)

Les algorithmes de calcul sont tels qu'une solution acceptable est généralement trouvée rapidement. Cependant, si l'on désire être certain que la meilleure solution a vraiment été trouvée, il est nécessaire de laisser le calcul s'exécuter jusqu'à la fin, afin que toutes les possibilités d'imbrication des motifs aient été envisagées par le programme OACS.

*Remarque*: Si vous avez interrompu le calcul lors de la création d'un travail, il est possible d'en redemander l'exécution complète plus tard, en utilisant l'assistant "Visualisation / modification des données d'un travail". Dans ce cas, le calcul OACS sera repris depuis le début.



Création d'un travail

© Bobst Mex SA 2014

# Affichage des avances moyennes

Les avances calculées jusqu'à la fin avec OACS sont affichées avec un astérisque **1**.

Les avances introduites manuellement ou dont le calcul OACS a été interrompu avant la fin sont affichées sans astérisque.

# Sélection du type de cycle pour les avances calculées avec OACS

Les valeurs **2** indiquent les avances moyennes pour les types de cycle. La valeur du cycle sélectionnée apparait en gras.



Cycle épargnant la bande (déchet de bande minimum).

≫⊕■ ≫⊕■ ≫⊕ Cycle régulier pour une très haute productivité.



Cycle à haute productivité épargnant la bande.



 Presser sur cette icône pour sélectionner le type de cycle suivant. Le carré vert indique le type de cycle qui sera utilisé lors du transfert des données du MSS à la machine.





# Affichage du déchet de la bande suite à un calcul OACS

- Désignation du dérouleur de bande. 1
- Avance moyenne de la bande. 2
- Lorsqu'il y a plusieurs bandes sur un même axe, elles 3 sont montrées contiguës.



Affichage du déchet de la bande du dérouleur avec système OACS suivant.



Retour à l'assistant 2.2.



# Copie des données d'un dérouleur de bande à un autre

- **I** Sélectionner le dérouleur de bande source.
- **2** Sélectionner le dérouleur de bande cible.
- ☞ 3 Valider la copie. La fenêtre se ferme automatiquement.

Fig. 1. Cette fenêtre apparaît si le dérouleur de bande de destination contient déjà des données.

- Presser sur l'icône **3a** pour valider le remplacement des données.
- Presser sur l'icône **3b** pour annuler le remplacement des données et sélectionner un autre dérouleur de bande source ou cible.
- I Presser sur cette icône pour fermer la fenêtre de copie.

*Remarque:* Il n'est pas possible de copier les données lorsqu'un des dérouleurs impliqués est configuré par PDF.







# Permutation des données entre deux dérouleurs de bandes

I Choisir les dérouleurs de bandes à permuter.



Validation de la permutation. La fenêtre se ferme automatiquement.



Fermeture de la fenêtre de permutation.

*Remarque:* Il n'est pas possible de permuter les données lorsqu'un des dérouleurs impliqués est configuré par PDF.



# Confirmation de la configuration des avances des dérouleurs de bandes

# Message d'avertissement de dérouleurs de bandes non configurés

1 Affichage de la désignation des dérouleurs de bandes non configurés.

Les causes de dérouleurs de bandes non configurés sont les suivantes:

- Un ou plusieurs dérouleurs de bandes sont activés et n'ont pas d'avances configurées.
- La fonction OACS n'a pas été effectuée et les avances n'ont pas été calculées.



Annulation de l'action et retour à l'étape **2.2**.



Confirmation et passage à l'étape suivante.

*Remarque:* Si l'on confirme et passe malgré tout à l'étape suivante, les dérouleurs de bandes non configurés ne comporteront aucune avance. Il sera possible de les calculer en utilisant l'assistant "2 - Visualisation / modification des données d'un travail".





# 2.4 - Consignes de température du chauffage

Introduire la consigne de température générale.



Validation de la valeur de la consigne générale.

Si certaines consignes doivent être différentes, il est possible de les introduire individuellement en sélectionnant la zone désirée **2** et en introduisant une nouvelle consigne.



# 2.5 - Soufflerie pour le décollement de bandes



Retard de l'enclenchement de la soufflerie dans le cycle machine.



Avance de l'enclenchement de la soufflerie dans le cycle machine.



Augmentation de la durée du cycle d'enclenchement de la soufflerie.



Diminution de la durée du cycle d'enclenchement de la soufflerie.

La ligne verte 1 indique le réglage par défaut.



# 2.6 - Bloc-notes

Le bloc-notes permet d'ajouter un commentaire en rapport avec la production à effectuer.

- I Presser dans la zone du contenu du bloc-notes pour activer l'édition.
- Introduire les données à l'aide des touches du clavier.



# 2.7 - Dénomination et sauvegarde des données du travail

- I Introduire le nom du travail.
- 🕝 2 Introduire le numéro du travail.
- ☞ 3 Confirmer les données introduites. L'assistant se ferme automatiquement.

Fig. 1. Cette fenêtre apparaît si un travail ayant le même nom et le même numéro existe déjà.

- Presser sur l'icône 4 pour remplacer les données du travail existant par les données actuelles.
- Presser sur l'icône **5** pour introduire un nouveau nom et numéro de travail.





# Visualisation / modification des données d'un travail

Sélection de l'assistant	<b>68</b>
3.1 - Sélection d'un travail	<b>69</b>
3.2 - Configuration avec fichier PDF	70
3.3 - Choix et configuration des dérouleurs de bandes	77
3.5 - Consignes de température du chauffage	<b>79</b>
3.6 - Soufflerie pour le décollement de bandes	80
3.7 - Bloc-notes	81
3.8 - Sauvegarde des nouvelles données introduites	82

# Sélection de l'assistant

 Presser sur cette icône pour visualiser ou modifier les données d'un travail. Cet assistant permet également de créer un travail à partir des données d'un travail existant.
Les fonctions décrites dans ce chapitre sont identiques aux fonctions de l'assistant "Création d'un travail".

Pour plus de détails concernant ces fonctions, se référer au chapitre traitant l'assistant susmentionné.



# 3.1 - Sélection d'un travail

**1** Sélectionner le travail.

*Remarque:* par défaut, le travail en machine est automatiquement sélectionné.

**Presser sur cette icône pour passer à l'étape suivante.** 

86 1683 2 Vs A pr157 💽 ARTWORK 3G NEW - 0 BO	BINES		3.1	2014 08:52:00
ABC	▽ 123		•	
ARTWORK 3G NEW	0 BOBINES	30.06.2014		
ARTWORK 3G NEW	10 BOBINES	01.07.2014		/U//
ARTWORK 3G NEW	ELARGI	20.03.2014 06.06	\$.2014	<u>[]</u>
ARTWORK 3G NEW	SANS LA 2	25.02.2014		<b>` ∠</b>
CALIBRATION	201	29.11.2013 19.03	3.2014 🗸	$\sim$
CALIBRATION	02 COLLISION	29.11.2013 04.03	2.2014	
* + " * ç § 1 ¦ 2 @ 3 # 4	% & / ( ) ° 5 § 6 ¬ 7   8 ¢ 9	= ? /	75	
₩ Q W E €	R T Z U I	O P ü è		
Caps A S D	F G H J K	L <sup>õ</sup> ä	£ . {\$}	
	V B N M	)	۵	
CTRL ALT			Alt Gr CTRL	×

# 3.2 - Configuration avec fichier PDF

L'écran de configuration PDF du travail s'affiche.

Lors du chargement d'un travail (aucun dérouleur n'est sélctionné), les bandes assignées à un dérouleur sont affichées en vert pâle et les autres en gris.

L'icône **1** indique que le travail sélectionné a été programmé pour une machine équipée d'un plus grand nombre de dérouleurs.



Visualisation / modification des données d'un travail

70

Si le cadre **1** représentant la platine est affiché en rouge, le format spécifié dans le PDF est trop grand (fichier PDF correspondant à une machine plus grande ou angle incorrect. Dans ce dernier cas effectuer une rotation).



Rotation du layout:

Chaque impulsion tourne l'image de 90°.

L'icône entre deux indique la position actuelle.

Lors d'une rotation du layout, ainsi que lors du chargement d'un nouveau PDF, toutes les bandes sont recalculées et toutes les aassignations aux dérouleurs sont supprimées.



### Zoom:

Dans l'image agrandie, les bandes ne sont pas visibles. Il est possible de se déplacer dans l'image en tirant dessus dans la fenêtre ou en déplaçant la zone visible **2**. Le facteur de zoom est modifiable dans le panneau de configuration.









# Panneau de configuration

Afficher le panneau de configuration pour paramétrer:

**4.1** La largeur de bande minimum.

4.2 L'incrément de la largeur de bande.

4.3 La distance minimum entre bandes.

**4.4** La distance minimum entre bord de motif et bord de bande.

Il est recommandé d'utiliser les valeurs par défaut, mais il est possible de les modifier si nécessaire. Une valeur différente de la valeur par défaut est signalée par le symbole **4.5** et par le témoin **a** affiché en orange.

Presser **4.6** pour revenir aux valeurs par défaut.

**4.7** Les valeurs de gap longitudinal et latéral pour le calcul OACS de chaque axe.

4.8 Le facteur d'agrandissement du zoom.






### ☞ 5 Réglage manuel

Il est possible d'ajuster manuellement les bandes, soit en joignant des bandes adjacentes, soit en augmentant la largeur des bandes. Les bords des bandes calculées automatiquement sont indiqués par des lignes noires.

5.1 Pour joindre deux bandes presser sur la zone entre celles-ci dans la partie supérieure de l'image. Deux bandes jointes sont indiquées par le symbole
5.2. Pour séparer deux bandes jointes, presser sur cette zone.

**5.3** Pour augmenter la largeur d'une bande, presser sur la bande dans la partie inférieure de l'image. Il est alors possible d'élargir (boutons + et –) la bande dans la limite de l'espace disponible entre cette bande et les bandes adjacentes ou le bord de la platine. La valeur de l'incrément est spécifiée dans le panneau de configuration. Pour revenir à la largeur originale presser **5.4**.

Les largeurs de bandes sont affichées au bas de l'image. Une largeur modifiée est affichée en bleu.

Toute action sur les jointures remet les bandes à leur largeur originale.

Pour sortir du mode manuel, presser le symbole 5.





- r∓ 6 Assignation des bobines aux dérouleurs Sélectionner un dérouleur.
- U1 vert clair.

а

Le témoin a indique l'état du dérouleur: U2 Noir: le dérouleur n'est pas utilisé.

Bleu: le dérouleur est utilisé pour une bande configurée par un PDF.

Le dérouleur sélectionné s'affiche avec un cadre

Orange: le dérouleur est utilisé pour une bande dont les avances ou les motifs ont été saisis manuellement.

Quand un dérouleur est sélectionné, la zone sur laquelle les bandes peuvent être positionnées est affichée sous la forme d'un axe 6.1 au bas de l'écran.

চ্ল 6.2 Presser sur chaque bande pour l'assigner au dérouleur sélectionné.

> Les bandes non sélectionnées sont affichées en bleu, les bandes sélectionnées en vert, les bandes non disponibles (assignées à un autre dérouleur) en gris.

> Pour annuler l'assignation d'une bande, la toucher à nouveau.







### Synchronisation des dérouleurs



Selon la configuration de la machine, il est possible de synchroniser les axes U2 avec U1; U4 avec U3; U6 avec U5.

Lorsque deux dérouleurs sont synchronisés, les bandes assignées au second sont affichées sur le premier. La synchronisation est indiquée par l'accolade **7.1**.

Pour désynchroniser presser à nouveau sur le bouton **7**.





Visualisation / modification des données d'un travail

75

00203301

### B Visualisation des dérouleurs



Permet de voir la disposition de l'ensemble des bandes sur les dérouleurs:

Assignation des bobines aux dérouleurs, largeur de bande **8.1**, numéro des dérouleurs **8.2**,

En cas de problème, les éléments concernés sont affichés en rouge: largeur de bande impossible **8.3**, bobine mal positionnée **8.4**, collision de supports **8.5**.

Le témoin **a** s'affiche également en rouge dans l'écran de sélection des bandes.

**8.6** Presser sur cette icône pour commuter entre le mode supports et sans supports.

*Remarque:* Lorsque les bobines ne sont pas montées sur des supports (p.e.: axes traversants), il n'y a pas de contrôle des largeurs de bandes et des collisions. Seules les bandes mal positionnées sont signalées.

Presser sur cette icône pour passer à l'étape suivante.





3.3 - Choix et configuration des dérouleurs de bandes

	Dérouleur de bande en fonction
	Dérouleur de bande hors fonction
PDF	Configuration effectuée à partir d'un fichier PDF.
0[[0	Configuration effectuée manuellement.
ORC5	Dérouleur de bande avec OACS
ORCS X	Dérouleur de bande sans OACS (introduction manuelle)
<mark></mark>	Largeur de la bande (pour calcul du cycle d'avances avec OACS)
<b>↓</b>	Longueur de la feuille





Introduction des avances manuelles



Détermination des avances avec le système OACS



Calcul OACS des avances



Affichage du déchet de la bande suite à un calcul OACS



Copie des données d'un dérouleur de bande à un autre

┝┿┿┿ ╸ ╸ ●	
i <b>←</b> →i	

Permutation des données entre deux dérouleurs de bandes

736	1683 2 Vs A	pr167	ARTI	VORK 3G I	NEW - 0 BOBIN	IES								3.3	01.07.3	2014 09:64:03
Ŀ		PDF	6	H¥ 6											ARTWO 10 BOBI	RK 3G NEW NES
	U1			-	POF		ORC	5								
	U2		-	-	0	2		5	<u>0]]</u>	100	0.0_					
	U3			-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0				
ŀ		76	0.0									+2+	<b>*</b>     <b>*</b> ≲∕]#65			×
•••	6			j 🖡	4			E L							808ST	



## 3.5 - Consignes de température du chauffage

Introduire la consigne de température générale.



Validation de la valeur de la consigne générale.

Si certaines consignes doivent être différentes, il est possible de les introduire individuellement en sélectionnant la zone désirée **2** et en introduisant une nouvelle consigne.



## 3.6 - Soufflerie pour le décollement de bandes



Retard de l'enclenchement de la soufflerie dans le cycle machine.



Avance de l'enclenchement de la soufflerie dans le cycle machine.



Augmentation de la durée du cycle d'enclenchement de la soufflerie.



Diminution de la durée du cycle d'enclenchement de la soufflerie.

La ligne verte 1 indique le réglage par défaut.



### 3.7 - Bloc-notes

Le bloc-notes permet d'ajouter un commentaire en rapport avec la production à effectuer.

- I Presser dans la zone du contenu du bloc-notes pour activer l'édition.
- Introduire les données à l'aide des touches du clavier.



## 3.8 - Sauvegarde des nouvelles données introduites

Par défaut, le nom et le numéro du travail modifié sont automatiquement sélectionnés.

Afin de sauvegarder sous un autre nom et numéro, procéder comme suit:

- $\square$  **1** Effacer les champs de saisie.
- 🕝 2 Introduire le nom du travail.
- F 3 Introduire le numéro du travail.
- ☞ 4 Confirmer les données introduites. L'assistant se ferme automatiquement.

Fig. 1. Cette fenêtre apparaît si un travail ayant le même nom et le même numéro existe déjà.

- Presser sur l'icône 5 pour remplacer les données du travail existant par les données actuelles.
- Presser sur l'icône 6 pour introduire un nouveau nom et numéro de travail.





Sélection de l'assistant	84
4.1 - Opérations prédéfinies par le client Démarrage d'une opération avec le formulaire par défaut	<b>85</b> 85
4.2 - Sélection du travail à transférer	86
4.5 - Longueur des bandes Dérouleurs standard Dérouleurs à baladeur	87 87 88
4.7 - Bloc-notes	89
4.8 - Transfert des données	90

### Sélection de l'assistant

• Presser sur cette icône pour transférer les données d'un travail à la machine.



## 4.1 - Opérations prédéfinies par le client

### Démarrage d'une opération avec le formulaire par défaut

- Introduire la référence de l'opération.
- **Z** Si nécessaire, introduire le nom de l'opération.
- Presser sur cette icône pour démarrer l'opération désirée.

Presser sur l'icône 4 pour effacer le contenu des champs.

### Remarques:

- La description et l'utilisation de cette étape se trouvent dans la documentation du "Web Open Data" (se référer au CD d'installation du "Web Open Data").
- 2. Cette étape apparaît seulement si la fonction "MRP" a été activée dans la configuration du "Web Open Data".



<b>B</b>	TETRAPACK 1	2195-4452				4	.1	.1 16.	04.2007 09:46:3
	Clea	⊂j ar fields	Creat peration reference Operation name	e operati	on	Create			
			****				t   €		×
		<b>د</b>					TP		

## 4.2 - Sélection du travail à transférer

🕝 1 Sélectionner le travail.

**□** Presser sur cette icône pour appeler l'étape suivante.

Fig. 1. Cette fenêtre s'affiche lorsque le travail contient:

- o un nombre de dérouleurs incompatible avec la machine.
- un ou plusieurs cycles d'avances incompatibles avec la machine.

Le calcul OACS des avances concernées sera perdu. Relancer le calcul OACS dans l'assistant "2 - Visualisation / modification des données d'un travail".

Fig. 2. Cette fenêtre s'affiche lorsque le travail a été calculé sur une machine avec un système OACS3 et transféré sur une machine avec un système OACS15.

Fig. 3. Cette fenêtre s'affiche lorsque le travail a été calculé sur une machine avec un système OACS15 et transféré sur une machine avec un système OACS3.

*Remarque:* Avec le système OACS3, le MSS calcule des cycles avec 3 avances et avec le système OACS15, le MSS calcule des cycles avec 15 avances.

• Presser sur l'icône **3** pour fermer la fenêtre et appeler l'étape suivante.





### 4.5 - Longueur des bandes

### **Dérouleurs standard**

۲

- Introduire le diamètre des bobines chargées sur les dérouleurs.
- Indiquer le diamètre du moyeu des bobines chargées sur les dérouleurs:
  - 3 pouces / 1 pouce.
- Introduire la longueur de bande des bobines chargées sur les dérouleurs.
- Introduire la longueur de bande jusqu'au prochain raccord.





### Dérouleurs à baladeur

Les bobines qui n'ont pas été configurées à partir d'un fichier PDF doivent être rajoutées manuellement:

- I Sélectionner la case correspondante,
- Sélectionner un axe au moyen des touches + et –.
   Introduire tous les paramètres.
- 🕼 **3** Introduire le no de frein connecté à la bobine.
- Indiquer le diamètre du moyeu des bobines chargées sur les dérouleurs:
  - 3 pouces / 1 pouce.

۲

Introduire les autres paramètres:

- 5 largeur de bande des bobines chargées sur les dérouleurs.
- 6 diamètre des bobines chargées sur les dérouleurs.
- 7 longueur de bande des bobines chargées sur les dérouleurs.
- 8 longueur de bande jusqu'au prochain raccord.

*Remarque:* Pour les bobines configurées par un fichier PDF, le dérouleur et la largeur de bande ne peuvent pas être modifiés.





### 4.7 - Bloc-notes

Cette étape affiche le contenu du bloc-notes du travail à transférer.



Presser sur cette icône pour transférer les données à la machine.



### 4.8 - Transfert des données

Cet écran affiche la progression du transfert.

Une fois le transfert terminé, le programme affiche l'écran **4.8a** un court instant et l'assistant se ferme automatiquement.

Si le travail n'a jamais été transféré en machine, presser sur **1** pour confirmer.



Transfert de données du MSS à la machine

F08 00 1

00203325



90

**Remarque:** Si la machine est mise en route lors du transfert, celui-ci s'interrompt et l'écran **4.8b** apparaît. Arrêter la machine, puis effectuer à nouveau le transfert des données en pressant sur l'icône **1**.

**Remarque:** L'écran **4.8c** apparaît lorsque le transfert des données n'a pas été effectué correctement. Effectuer à nouveau le transfert des données en pressant sur l'icône **2**.







# Transfert de données de la machine au MSS

Sélection de l'assistant	93
5.1 - Transfert des données	94

Transfert de données de la machine au MSS

### Sélection de l'assistant

Il est possible de modifier certains réglages du travail en cours en utilisant les sélecteurs des panneaux de commande ou la commande centralisée CUBE.

Lorsque les réglages sont corrects, cet assistant permet d'enregistrer les nouvelles données dans le MSS.

• Presser sur cette icône pour transférer les données de la machine au MSS.



Transfert de données de la machine au MSS

## 5.1 - Transfert des données

• Presser sur cette icône pour transférer les données de la machine au MSS. L'assistant se ferme automatiquement.



Transfert de données de la machine au MSS

G02 00 1

00203332

### BOBST

# **Etats machine**

Sélection de l'utilitaire	96
7.1 - Données des dérouleurs de bandes Dérouleurs standard	97 97
Dérouleurs à baladeurs	99
7.3 - Données d'estampage 1	100
Visualisation des avances manuelles	<b>102</b>
Visualisation des éléments du motif d'imposition avec système OACS	103
7.5 - Activer/désactiver les dérouleurs 1	104
7.7 - Bloc-notes	105
7.9 - Visualisation des dérouleurs 1	106

J00 01 1

### Sélection de l'utilitaire

- Presser sur cette icône pour visualiser et modifier les états de la machine.
- Presser à nouveau sur cette icône pour fermer l'utilitaire.
   *Remarque:* Pour sauvegarder les modifications effectuées dans cet utilitaire, utiliser l'assistant "Transfert de données de la machine au MSS".



00203333

### 7.1 - Données des dérouleurs de bandes

### **Dérouleurs standard**

### Sélection des dérouleurs de bandes



Dérouleur de bande non sélectionné. Presser sur cette icône pour sélectionner le dérouleur de bande.



Dérouleur de bande sélectionné.

### Etat du dérouleur de bande



En fonction.



Hors fonction.



Le dérouleur de bande indiqué à gauche de cette icône est synchronisé avec le dérouleur de bande indiqué à droite de cette icône.



### Longueur de bandes



Si nécessaire, modifier le diamètre des bobines chargées sur les dérouleurs.



Indiquer le diamètre du moyeu des bobines chargées
 sur les dérouleurs:



3 pouces / 1 pouce.



Modifier la longueur de bande des bobines chargées sur les dérouleurs.

₩-	₩
0	

Introduire la longueur de bande jusqu'au prochain raccord.



Valider les valeurs. Les dimensions restantes effectives sont affichées en **1**.

*Condition:* Machine à l'arrêt.







### Dérouleurs à baladeurs

### Attribution des freins aux dérouleurs

- I Si nécessaire, modifier le no de frein connecté au dérouleur.
- 2 Modifier le diamètre du moyeu des bobines chargées sur les dérouleurs:



3 pouces / 1 pouce.



Introduire la largeur de bande des bobines chargées sur les dérouleurs.

### Longueur de bandes



Modifier le diamètre des bobines chargées sur les dérouleurs.



Modifier la longueur de bande des bobines chargées sur les dérouleurs.



Introduire la longueur de bande jusqu'au prochain raccord.



Valider les valeurs. Les dimensions restantes effectives sont affichées en **1**.

*Condition:* Machine à l'arrêt.

736 1683 2 Vs A pr168 👩 ARTWORK 3G NE	W -10 BOBINES	7.1 02.03	2014 15:19:26
726 1693 2 Vs April 8	$ \begin{array}{c} \hline \begin{tabular}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7.1 02.03	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 0 . 3		



## 7.3 - Données d'estampage

### Sélection des dérouleurs de bandes



Dérouleur de bande non sélectionné. Presser sur cette icône pour sélectionner le dérouleur de bande.



Dérouleur de bande sélectionné.



Longueur de la feuille

### Etat du dérouleur de bande



En fonction.



Hors fonction.



Le dérouleur de bande indiqué à gauche de cette icône est synchronisé avec le dérouleur de bande indiqué à droite de cette icône.



#### Mode de configuration



Configuration effectuée à partir d'un fichier PDF.



Configuration effectuée manuellement.

### Méthode de calcul du cycle d'avances



Avec OACS.



Sans OACS (introduction manuelle).



Largeur de la bande (pour calcul du cycle d'avances avec OACS)



Avance moyenne

### Type de cycle pour les avances calculées avec OACS



 Cycle épargnant la bande (déchet de bande minimum).



Cycle régulier pour une très haute productivité.



Cycle à haute productivité épargnant la bande.



(101



#### Visualisation des avances manuelles

Avance unique: **Av1** répétée sans arrêt.

2 avances répétitives: Av1 répétée n1 fois, Av2 répétée n2 fois.

3 avances répétitives: Av1 répétée n1 fois, Av2 répétée n2 fois Av3 répétée n3 fois.

3 avances répétitives globales:

Av1 répétée n1 fois, Av2 répétée n2 fois le tout répété c fois, suivi de Av1 répétée n1 fois et Av3 répétée n3 fois.



Affichage des valeurs du dérouleur de bande suivant.



Retour à l'assistant 7.3.





#### Visualisation des éléments du motif d'imposition avec système OACS



Agrandissement de la vue de la fenêtre de visualisation **2**.



Réduction de la vue de la fenêtre de visualisation **2**.



Déplacement de la vue de la fenêtre de visualisation **2**.

Une pression dans la zone **1** permet un déplacement rapide de la vue de visualisation **2**.



Affichage des éléments du motif d'imposition du dérouleur avec système OACS suivant.



Retour à l'assistant 7.3.



#### Etats machine

## 7.5 - Activer/désactiver les dérouleurs



Activer/désactiver un dérouleur.



Etats machine

### 7.7 - Bloc-notes

Le bloc-notes permet d'ajouter un commentaire en rapport avec le travail en machine.

- I Presser dans la zone du contenu du bloc-notes pour activer l'édition.
- **2** Introduire les données à l'aide des touches du clavier.

						_ 77	7	
07361638 01 edt 1-	+ 💽 FURTO (	31					7.5 🧃	06.09.2007 11:15:42
Utiliser l'outilla	ige N° 532							U 16
	$\int$	$\sim$						
	$\mathcal{J}_{\mathcal{I}}$	1						
		$\checkmark$						
* + § 1	¦ 2 @	* Ç 3 # 4	% & * 5 § 6	7   8	) = ¢ 9 0	? ```^	~	×
₩	Q W	E F	: T Z	U C	1 0	P ü è	t - 1	
caps lock r	A	S D	F G	H J	/W/r	õ ä	£ { \$ }	
<u>ک</u>	Υ Υ	X C	V B	N	2	-	<u></u>	
CTRL	ALT				V		Alt Gr	CTRL
	4				]	<b>♦</b>		

00203344

### 7.9 - Visualisation des dérouleurs

Permet de voir la disposition de l'ensemble des bandes sur les dérouleurs:

Assignation des bobines aux dérouleurs, numéro du dérouleur 1, largeur de bande 2, position des supports 3, numéro du frein 4 pour les dérouleurs à baladeur. En mode sans supports, la positon de la bobine est affichée en 5.

En cas de problème, les éléments concernés sont affichés en rouge: largeur de bande impossible **6**, bobine mal positionnée **7**, collision de supports **8**.

*Remarque:* Cette visualisation est conforme à la disposition de l'armoire dérouleurs et donc inversée par rapport à celles des assistants "Création d'un travail" et "Visualisation / modification des données d'un travail".



Etats machine

# Outils

Sélection de l'utilitaire
8.1 - Sauvegarde du système 109
8.2 - Fonctions diverses
8.3 - Configuration du système 113
8.3a - Modification du mot de passe 115
8.3b - Configuration de la sauvegarde 116
8.3c - Configuration de la date et de l'heure 118
8.4 - Indicateur de maintenance
Reset d'un indicateur 121
8.5 - Calculatrice
Indication des longueurs de bandes nécessaire pour la production
Estimation de la longueur de bande restante sur une bobine

### Sélection de l'utilitaire

- Presser sur cette icône pour accéder aux outils.
- Presser à nouveau sur cette icône pour fermer l'utilitaire.


# 8.1 - Sauvegarde du système

I Presser sur cette icône pour sauvegarder les données du système. La fenêtre 2 indique l'état de la sauvegarde:



© Bobst Mex SA 2014

8.1



Lorsque la sauvegarde à échoué, différentes icônes peuvent apparaître dans la fenêtre **2**:



Le fichier source est corrompu ou n'est pas une base de données.



Le temps est dépassé.

 Dans l'utilitaire 8.3b, augmenter la valeur "Dépassement du temps".



Les fichiers source et de sauvegarde sont identiques.

 Dans l'utilitaire 8.3b, changer le nom et le chemin d'accès du fichier de sauvegarde.



Le fichier source ou de sauvegarde ne peut pas être ouvert.



Le moteur de sauvegarde est introuvable (gback.exe).

Suite à la page suivante.





Lorsque la sauvegarde à échoué, différentes icônes peuvent apparaître dans la fenêtre **2** (suite):



Le fichier de sauvegarde ne peut pas être ouvert.

 Effectuer une nouvelle sauvegarde du système.



Erreur inconnue.

Presser sur cette icône pour consulter les détails de la dernière sauvegarde.







# 8.2 - Fonctions diverses



# Langue désirée pour le système



- Image: Active le menu déroulant.
- Sélectionner la langue désirée.



# Paramétrage de l'écran de veille

Image: 3 Image: 3 Image: 3 Image: 4Activer et introduire le temps désiré en secondes.







# 8.3 - Configuration du système

Cet utilitaire est protégé par un mot de passe. Il permet de:

- o modifier le mot de passe.
- o configurer la sauvegarde du système.
- o configurer l'heure et la date du système.
- $\square$  **1** Presser sur le champ du mot de passe.
- **2** Introduire le mot de passe.
- IF 3 Valider le mot de passe en pressant sur la touche ↓. La croix 4 apparaît si le mot de passe validé n'est pas correct.





Initialement, le mot de passe n'est pas activé. Pour accéder aux fonctions de cet utilitaire, procéder comme suit:

- **I** Presser sur le champ du mot de passe.
- $\square$  **3** Presser sur la touche  $\dashv$ .

Pour revenir à l'utilitaire 8.3:

**5** Presser sur cette icône.



## 8.3a - Modification du mot de passe

- **□** Presser sur le champ supérieur du mot de passe.
- **2** Introduire le nouveau mot de passe.
- $\square$  **3** Presser sur la touche  $\dashv$ .
- **2** Introduire le nouveau mot de passe une seconde fois.
- I Valider le mot de passe en pressant sur la touche ↓.
   L'icône 3a s'affiche si les deux mots de passe sont identiques. Le nouveau mot de passe est validé.

L'icône **3b** s'affiche si les deux mots de passe sont différents. Recommencer l'opération.





#### 8.3b - Configuration de la sauvegarde

đ	
đ	ABC

Chemin d'accès du fichier de sauvegarde manuelle



Chemin d'accès du fichier de sauvegarde automatique



La sauvegarde automatique est activée / désactivée.



Introduire la fréquence de sauvegarde.

ABC	

Nom du fichier de sauvegarde

Arborescence du disque dur

0.2	,		
••• * <b>b</b>		+	
RBC DATABASE.BKP			
🕅 60 s 📰 📰			
			_
			8
	<b>a</b> /	Б	ŧ
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Ы	ŧ
A S D F G H J K L $\hat{o}$ $\hat{a}$ $\hat{z}$ $\hat{z}$		8	
		<b>↑</b>	
CTRL ALT Alt Gr CTRL		¥	





#### Dépassement du temps

Lorsque la quantité de données à sauvegarder est importante, par exemple un nombre élevé de travaux ou de nombreuses statistiques, et que la sauvegarde se termine par une erreur, augmenter cette valeur.



## Détails de la dernière sauvegarde

Sauvegarde des données du système



# Récupération de la dernière sauvegarde

		+	
REC DATABASE.BKP			
60 s			
•  +  •  c  %  &  /  /  =  2  *			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	_ <b>3</b> ∕	<u>ہ</u>	#
	///	Ы	ŧ
Capes DOX A S D F G H J K L 0 a X é à { \$ }		0	
		ŧ	
CTRL ALT Alt Gr CTRL	+	¥	-

© Bobst Mex SA 2014

# 8.3c - Configuration de la date et de l'heure

- **1** Augmentation des valeurs.
- 2 Diminution des valeurs.
- $\square$  **3** Validation de la modification.
- **4** Annulation de la modification.



# 8.4 - Indicateur de maintenance

	<u>Journalier</u>	07361638 01 edf 1+ 🗾 [FURTO 01	8.4
	<u>Hebdomadaire</u>		65)
	<u>Mensuel</u>		Ŭ,
6	<u>Semestriel</u>		
	Annuel		
12			
<b>P</b>	Sauvegarde du système		



Lorsqu'un entretien périodique est nécessaire, une icône représentant une burette rouge clignote en haut à droite de l'écran et l'indicateur de maintenance de la période concernée devient rouge. Dans ce cas, procéder aux opérations d'entretien selon les indications du manuel d'entretien de la machine.

Il est possible d'accéder à la documentation en ligne en pressant sur l'indicateur concerné.

Le trait noir dans un indicateur indique l'avancement atteint avant le dernier Reset.

Il est possible d'accéder à l'utilitaire 8.4 depuis tous les écrans affichant l'icône de la burette. Pour cela, presser sur cette icône.





# Reset d'un indicateur

- I Cocher la case de l'indicateur concerné.
- **□ Presser sur l'icône "Reset"**.





# 8.5 - Calculatrice

#### Indication des longueurs de bandes nécessaire pour la production



Introduire le nombre total de feuilles à produire.

1 En fonction des avances de bande programmées, cet affichage indique pour chaque dérouleur la longueur de bande nécessaire pour la production complète.

*Remarque:* La longueur de bande nécessaire est égale au produit du nombre de feuilles à produire par la longueur de bande moyenne.



# Estimation de la longueur de bande restante sur une bobine

Cette fonction permet de faire une estimation de la longueur de bande restante en fonction du diamètre de la bobine et du diamètre du moyeu de la bobine.

## Remarques:

- 1. Cette fonction est une estimation, il peut y avoir des imprécisions dues à l'épaisseur de la bande.
- 2. Cette calculatrice n'est à utiliser qu'au cas où une bobine aurait été retirée de la machine sans indication de longueur de bande restante.
- **2** Introduire le diamètre de la bobine.
- **3** Introduire le diamètre du moyeu de la bobine:
  - 3 pouces.

1 pouce.

4 Cet affichage indique le résultat de l'estimation.



# **Documentation**

Sélection de l'utilitaire	 125
DocSearch	 126
Bibliothèque	 . 126
Liste des documents selon le genre défini	 . 128
DocView	 131
Table des matières graphique	 . 131
Affichage du clavier	 . 132
Affichage de la barre de déplacement	 . 133
Quitter	 . 134
Icônes de navigation	 . 135
Recherche	 . 136
Agrandissement	 . 137
Accès au sommaire	 . 138
Sélection de la langue	 . 13 <mark>9</mark>
Liens	 . 140

Documentation

© Bobst Mex SA 2014

# Sélection de l'utilitaire

- 🕝 1 Sélectionner l'utilitaire.
- Presser sur cette icône pour accéder à la documentation.

## Remarques:

- 1. Depuis l'écran principal, l'outil DocSearch est affiché.
- 2. Depuis une séquence, l'outil DocView est affiché avec la page de la documentation en ligne concernant cette séquence.



# DocSearch

L'outil DocSearch permet de rechercher un document ou une série de documents selon leur genre, puis de visualiser ces documents à l'aide de l'outil DocView.

#### **Bibliothèque**

Presser sur l'icône du genre de document pour afficher la liste des documents:



Liste de tous les documents.



Entretien général.



Commandes de la machine.



Catalogues des pièces de rechange mécaniques.



Schémas explicatifs et pièces de rechange électriques.





<b>.</b>
----------

Manuels de référence.



Commande centralisée CUBE.



Conduite de la machine.



ABC.

Documentation complémentaire.

I Presser sur cette icône pour quitter l'outil DocSearch.





**(**127

## Liste des documents selon le genre défini

- Presser sur cette icône pour quitter l'outil DocSearch. 1
- Presser sur cette icône pour accéder à la fenêtre de la 2 bibliothèque. La bibliothèque permet la sélection du genre des documents.
- 3 Presser sur cette icône pour afficher les documents par langues.
  - 3a Presser sur l'icône de la langue désirée.

L'icône avec le drapeau européen affiche toutes les langues.





128



	Navigation dans la liste des documents
	Affiche la première page de la liste.
	Affiche la page précédente.
•	Affiche la page suivante.
▼	Affiche la dernière page de la liste.
23	Indique le nombre de documents dans la liste.

BOBST	DMS - DocSearch Recherche Documentaire	R49101-64934
Sortir Bibliothèque Langu		
MASTERCOT 1.772.1	2012 1130 ZNC RSA0668A001 D01 051 04	
Cán shé at an isanaan	2NC_83A0863A001_001_031_04	
		-
		<i>(</i>
MASTERCUT 1.7/2.1	20121130	
	ZNC_BSA06694001_D20_051_04	
Commandes de la machine		
		-
	000000	
MASTERUUT 1.7/2.1	20121130	
Manual de sélécence	ZNC_B3A06634003_D26_031	
Maridei de tererence		-
		<u></u>
MASTERCUT 1.7/2.1	20121130	
Variante CUBE couleur	ZNC_BSA0669A002_D27_051_03	
Commande centralisée CUBE		
		-
		ST.
	🛣 🔺 🔍 👱 23	

Documentation



5 Informations du document.

5a Titre.

**5b** Titre supplémentaire.

5c Genre.

5d Langue.

5e Validité.

5f Numéro.

☞ 6 Presser sur cette icône pour visualiser le document désiré à l'aide de l'outil DocView.

2NC_BSA06694001_001_061_04           Securité et environnement           MASTERCUT 1.7/2.1         2012130           Commandes de la machine         2NC_BSA06694001_020_061_04           Commandes de la machine         2NC_BSA06694003_D26_061_04           MASTERCUT 1.7/2.1         2012130           Maruel de référence         2NC_BSA06694003_D26_061_04           Maruel de référence         3           MASTERCUT 1.7/2.1         2012130           Valente CUBE codeux         2NC_BSA06694002_D27_051_03           Commande certeñade CUBE         3	MASTERCUT 1.7/2.1	2012/1130	
MASTERCUT 1.7/2 1         2021100           ZNE_BSA06634001_D20_051_04         ZNE_BSA06634001_D20_051_04           Commandes de la machine         Image: Commandes de la machine           MASTERCUT 1.7/2 1         2021100           ZNE_BSA06634003_D26_051         Image: Commandes de la machine           MasterRcut 1.7/2 1         2021100           Varval de référence         Image: Commandes de la machine           MasterRcut 1.7/2 1         2021100           Commandes centralisée CUBE         ZNE_BSA06634002_D27_051_03           Commande centralisée CUBE         Image: Commandes Cube	Sécurité et environnement	ZNC_BSA0669A001_D01_051_04	
MASTERCUT 1.7/2.1         2012/150           ZNC_65A0669A001_D20_051_04           Commander de la machine           MASTERCUT 1.7/2.1         2012/150           ZNC_65A0669A003_D26_051           Maxuel de référence           MASTERCUT 1.7/2.1         2012/150           Variand de référence           Variante CUBE cooleur         2012/150           Variante CUBE cooleur         2702/150           Commande certatairée CUBE         2702/150			
Commandee de la machine	MASTERCUT 1.7/2.1	20121130 ZNC RS406694001 D20 051 04	
MASTERCUT 1.7/2 1         20/2130           Varual de référence         ZNC_BSAD659A003_D26_051           MASTERCUT 1.7/2 1         20/2130           Variante CUEE codeur         20/2130           Commando centralisée CUBE         ZNC_BSAD669A002_D27_051_03	Commandes de la machine	5H0_03H005H01_01001_04	
MASTERCUT 1.7/2.1         20/21/30           ZNC_BSAG6594003_D26_051           Marval de référence           MASTERCUT 1.7/2.1         20/21/30           Variante CUBE coulour         2NC_BSAG6594002_D27_051_03           Commande centralistée CUBE         Image: Commande Centralistée CUBE			1
Maruel de rélérence	MASTERCUT 1.7/2.1	20121130 ZNC_BSA06694003_D26_051	
MASTERCUT 17/21         20/2/150           Variante CUDE covinur         2NC_BSA06694002_D27_061_03           Commandic contradicte CUBE         Image: Contradicte CUBE	Manuel de référence		(
Variante/DUE Coxlava ZNC_BSA08684002_027_051_03 Commande contraintée CUBE	MASTERCUT 1.7/2.1	20121130	
Lommande certivatises LUBE	Variante CUBE couleur	ZNC_BSA0669A002_D27_051_03	
	Lommande centralisée LUBE		1



# **DocView**

Table des matières graphique



# Affichage du clavier

I Presser sur cette icône pour afficher le clavier.



Documentation

## Affichage de la barre de déplacement

I Presser sur cette icône pour afficher la barre de déplacement.

#### IF 2 Vers le haut

Presser sur cette icône pour déplacer le document vers le haut.

#### **☞ 3** Vers la gauche

Presser sur cette icône pour déplacer le document vers la gauche.

#### ☐ 4 Vers la droite

Presser sur cette icône pour déplacer le document vers la droite.

#### $\square$ 5 Vers le bas

Presser sur cette icône pour déplacer le document vers le bas.



# <u>Quitter</u>

□ **1** Presser sur cette icône pour quitter l'outil DocView.



Documentation

#### Icônes de navigation

#### □ 1 Première page

Presser sur cette icône pour accéder à la première page.

## 🖙 2 Page précédente

Presser sur cette icône pour accéder à la page précédente.

## **□** 3 Page suivante

Presser sur cette icône pour accéder à la page suivante.

## IF 4 Dernière page

Presser sur cette icône pour accéder à la dernière page.

## **□** 5 Reculer

Presser sur cette icône pour accéder à la page consultée précédement.

BOBST						
Description Le CUBE (pour Con mande centralisée moyen d'un ou de p entre l'homme et la d'un écran tactile 1. Remarque: le nom CUBE peut varier se	troi Unit Bobst Electri jui gère les fonctions luiseurs microprocess machine s'effectue ore d'éléments s'affici lon la configuration o	onic) est une com- de la machine au seurs. Le dialogue par l'intermédiaire hant à l'écran du Je la machine.	1	www.bobt.com 1999/1997 9 0 - ← ↓		
	0725A1 2751 0103	00152416	C01 00 1		© Bobst Mex SA 2012	néralités 12
				5	Φ	

## **Recherche**

- I Presser sur cette icône pour accéder à la recherche.
- **2** Presser sur cette icône pour afficher le clavier.

lama	Un élément affiché en o fond bleu représe matiquement après	blanc sur: nte un élément a s un temps préd	actif sélectionné : éfini.	auto-					
		Esc	` 1	2 3	4 5	6 7	89	0 - = +	
	<ul> <li>On element affiche en o fond gris clair reg</li> </ul>								
	ment est désactivé par exemple un sél mandes ou lorsqu' pour l'activation. C		٩	we	r t	y u	i o	P [ ] \	Del
L	tionne.	Caps	a	sd	f g	h j	k I		
L		Ŷ		z x	c v	b n	m ,	· / û	† <sup>Fn</sup>
		Ctrl Al	lt	_	_	_		Alt Ctri -	↓ →
									rthe current PDF document
Ĩ		Ð,	K			M	•	H Q	



# **Agrandissement**

I Presser sur cette icône pour agrandir les informations contenues dans une page.

ché en <b>blanc</b> sur: eprésente un élément ac tit après un temps prédéi mitode la Select Text notes la Select Text nous Page Right Arrow nous Page Leit Arrow et All Coti+A	ctif sélectionné auto- fini. Zoom Jn Zoom Qut Daname Zoom Daname de com- dition nécessaire			
t Ctrl+P rch Shift+Ctrl+F	_it pas être sélec-			
0725A1 2751 0103	00151488	D04 01 1	e	Affichage Bobst Mex SA 2012 25
Ø. K	•	ж	Ħ	Q
	072841 2781 0103	072541 2751 0103 0015488	072541 2751 0103 0015448 D04 01 1	072541 2751 D103 0015448 D04 01 1

Documentation

# Accès au sommaire

Presser sur cette icône pour accéder au sommaire du document.

ommaiı	re									
Pré	face								4	
Séc	curité et er	nvironnem	ent						6	
Gé	néralités .								11	
Aff	ichage								14	
Ecr	an tactile								33	
Vue	e générale								53	
Pro	duction .								54	
Rég	glage des	paramètre	s						57	
Op	érations d	iverses							72	
Arr	êts de pro	duction .							77	
Ore										
Org	janes med	aniques p	as en pla	ce					82	
Dér	anes med angement	aniques p ts techniq	ues	ce					82 89 03	
Dér Info	anes med angement ormations	aniques p ts techniq	as en pla ues						82 89 93	
 Dér Info	rangement	22541 2751 0103	oas en plao	2 <b>e</b>				© Bobst Mex	82 89 93 Som	maire 3
 Dér	rangement ormations	2001 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012	ues	8354	s	omm		© Bobst Mex :	82 89 93 Som 34 2012	maire 3
	anes med angement prmations	728A1 2751 DIO3	0018	8354	s •	omm	11	© Bobst Mex :	82 89 93 som sa 2012	maire 3

Documentation

## Sélection de la langue

- IF 1 Presser sur cette icône pour changer la langue du document.
- **2** Presser sur l'icône de la langue désirée.



Documentation

## <u>Liens</u>

Les documents sont équipés de liens pour naviguer entre les pages. Ces liens sont identifiables par du texte bleu.

I Depuis le sommaire, presser sur la ligne désirée.

BOBST Code des couleurs

Un élément affiché en noir sur:

Un élément affiché en blanc sur:

Un élément affiché en gris foncé sur:

Û,

o fond blanc représente un élément actif pas sélectionné.

 fond bleu représente un élément actif sélectionné automatiquement après un temps prédéfini.

 fond gris clair représente un élément inactif. Cet élément est désactivé par un dispositif externe au CUBE, par exemple un sélecteur situé sur un panneau de commandes ou lorsqu'il manque une condition nécessaire pour l'activation. Cet élément ne peut pas être sélec-

0725A1 2751 0103

00151488

o fond bleu représente un élément actif sélectionné.

Eléments

tionné

Procéder de même pour accéder à un sous-chapitre ou à un sujet.





D04 01 1